



NÁVOD K OBSLUZE

UBNT airmax M5 série

(NanoStation | LocoStation | NanoBridge | AirGrid | Rocket | Bullet | AirCam)

Nastavování jednotek probíhá prostřednictvím webové administrace v instalovaném operačním systému výrobce - AirOS.

Instalace

1. Jednotku připevněte na stožár nebo konzoli a nasměrujte
2. Ke konektoru RJ45 připojte UTP kabel
3. Na druhém konci UTP kabel zapojte do PoE injektoru – výstup je označen PoE
4. Do vstupu LAN na PoE injektoru připojte druhý UTP kabel pro spojení s počítačem
5. Do vstupu DC připojte AC/DC adaptér (dodávaný či s odpovídajícími hodnotami na vstupu)

Provoz

Jednotky používají pro provoz síťový operační systém AirOS, který je lokalizován do češtiny. Konfigurace probíhá přes webové rozhraní:

- o do prohlížeče zadejte adresu: 192.168.1.20
- o přihlašovací jméno: ubnt
- o přihlašovací heslo: ubnt

Vyberte zemi a zvolte preferovaný jazyk, dále zatrhněte souhlas s uživatelskými podmínkami (odborná instalace za použití stíněné ethernetové kabeláže s korektním uzemněním tak, aby se na zařízení v případě závady vztahovala záruka – na zařízení poškozená elektrostatickým přepětím výrobce záruku nevztahuje, dále odpovědnost za provozování v souladu s příslušnými lokálními regulativy pro provoz v daném kmitočtovém spektru) a kliknutím Login potvrďte vstup do administračního prostředí AirOS.

airOS™

Username:

Password:

Country:

Language:

TERMS OF USE

This Ubiquiti radio device must be professionally installed. Properly installed shielded Ethernet cable and earth grounding must be used as conditions of product warranty. It is the installer's responsibility to follow local country regulations including operation within legal frequency channels, output power, and Dynamic Frequency Selection (DFS) requirements. The End User is responsible for keeping the unit working according to these rules. For further information, please visit www.ubnt.com.

I agree to these terms of use

Login

Odpovědností uživatele je ve webovém rozhraní nastavit výstupní výkon, tak aby v součtu se ziskem použité antény nepřesahoval max. povolené hodnoty dle všeobecného oprávnění č. VO-R/12/08.2005-6.

Pro pokročilá nastavení systému AirOS a můžete využít podrobný originální anglický manuál či technickou podporu výrobce: <http://www.ubnt.com/support>