



Uživatelská příručka V-SOL V1600G1-B

- 1. Zapojte do elektrické sítě přiloženým adaptérem.
- 2. Nastavte na síťové kartě konfiguračního PC adresu 192.168.8.100
- 3. Propojte ethernetovým kabelem PC a GE5 (GE6 -GE8)

← Nastavení		
Dr. Who kasom@outlook.cz	Síť a internet	
Hledat v nastavení Q	Wi-Fi (AIRCOM) Připojeno, zabezpečeno Ulastnosti Privátní síť 5 GHz	Využití dat > 44.31 GB, za posledních 30 dnů >
n Domů		
Systém	Wi-Fi Dřinniit spravovst známá sítě síť s měřaním dat	Zapnuto 🔵 >
👌 Bluetooth a zařízení	ripuji, spravova znalne site, sit s merenini uat	
Síť a internet	Ethernet Ověřování, nastavení IP a DNS, síť s měřením dat	>
🥖 Přizpůsobení		
📫 Aplikace	VPN Přídání, připojení, správa	>
💄 Účty 🔊 Čas a jazyk	(ආ) Mobilní hotspot Sdílet připojení k internetu	Vypnuto 💽 >
🍘 Hraní	 Pošim v latadla 	
🕇 Usnadnění	Zastavit bezdrátovou komunikaci	Vypnuto 🥥 🔾
Soukromí a zabezpečení	Proxy server	>
🤤 Windows Update	- Proxy server pro připojení k Wi-Fi a Ethernetu	
	Rastavit telefonické připojení k internetu	>
	Upřesnit nastavení sítě Zobrazit všechny sítové adaptéry, resetování sítě	>



3	Windows Update	Poslat zpětnou vazbu		
•	Soukromí a zabezpečení	C Získat pomoc		
×	Usnadnění			
3	Hraní	Verze ovladače: Fyzická adresa (MAC):	1153.15.20.327 94-05-BB-19-4C-96	
0	Čas a jazyk	Popis:	Realtek USB GbE Family Controller	
-	Ucty	Výrobce:	Realtek	Kopírovat

Upravit nastavení protokolu IP						
Automaticky (DHCP)						
Ručně						
llložit	Zručit					
010211	Zrusit					



4. Ve webovém rozhraní zadejte adresu https://192.168.8.200



Po konfiguraci zařízení, můžete připojit ONU (Optical Network Unit) jednotky a začít zařízení používat.

Podrobné nastavení naleznete v manuálu výrobce zařízení.