

Wodasport® Outdoor Adventure™ 26800 mAh Solární powerbanka

Uživatelská příručka solární nabíječky

Poznámka: přečtěte si pečlivě tento návod k použití před použitím solární nabíječky a uložte jej na bezpečném místě pro budoucí použití

Diagram produktu

- | | |
|-------------------------------|----------------------------------|
| 1. Výstup (1) | 2. Výstup (2) |
| 3. Výstup/vstup (typ-C) | 4. Vstup mikro USB |
| 5. Nepromokavý obal | 6. Monokrystalický solární panel |
| 7. Solární nabíjecí indikátor | 8. Indikátor baterie |
| 9. ON/OFF | 10. Svítidla |
| 11. Otvor na zavěšení | 12. Chlazení svítidel |
| 13. Bezdrátové dobíjení | |

Specifikace:

- | | |
|---|---|
| - Kapacita : 16000mAh | - Typ baterie : Li-polymer baterie |
| - Solární panel : 150,8x71,3mm (300mA) | - Operační teplota: -5 - +50 °C |
| - Vstup: mikro USB 5V 2A , typ-C 0,5V/2A | - Výstup: (1) 5V 3,1A , (2)5V 3,1A, (type-C)5V 3,1A |
| - Bezdrátové dobíjení: 5W(5V/1A), dobíjecí vzdálenost < 8mm | - Pracovní frekvence: 110-250kHz |
| - Přeměna energie: > 72% | - Plné dobíť: 13-26 hod.(závisí na síle adaptéru) |
| - Velikost: 176*95*29 mm | - Váha: 564g |

Operační instrukce

Nabíjení solární nabíječky od externího zdroje:

- Připojte přibalený USB kabel ke zdroji energie, jako například síťový adaptér nebo jiný USB zdroj energie
- Stav baterie je signalizován 4 LED světelným indikátorem, při plné nabití svítí 4 kontrolky

Solární dobíjení:

- Položte nabíječku na sluneční světlo a zkontrolujte, zda je solární panel otočený směrem ke slunci(vyhňte se vysoké teplotě, která by baterii poškodila)
- LED kontrolky svítí zeleně při nabíjení slunečním světlem
- **Poznámka:** prosím berte na vědomí, že solární panel je určen pouze pro nouzové nabíjení a nemělo by být primárním zdrojem nabíjení. Prodlouženou expozicí pod velmi horkým sluncem může dojít k poškození solárního panelu.

! Varování ! : Pokud zjistíte, že se baterie během používání vybojila, výtékala nebo došlo k jiným nežádoucím jevům, přestaňte ji ihned používat

Stiskem Power tlačítka zjistíte stav nabití powerbanky

Indikátor O-ON , X-OFF	Kapacita baterie
XXXX	0%
OXXX	1%-25%
OOXX	25%-50%
OOOX	50%-75%
OOOO	75%-100%

Poznámka: pokud chcete současně používat oba nabíjecí porty, musí být nabíječka plně nabitá

Svítidla:

Ovládání svítidel: dlouhým stiskem zapnete svítidlo(mód osvětlení), dalšími krátkými stisky měníte módy (atmosférový mód, SOS mód, varovný mód), dalším dlouhým stiskem svítidlo vypnete

Specifikace svítidel: zdroj světla je z 18 LED diod o výkonu 3W se světelným tokem 198lm, pracovní doba při stálém světle je 32hod., SOS až 65hod.

Nabíjení jiných zařízení

Přes kabel:

Připojte zařízení k USB portu pomocí vhodného nabíjecího kabelu (mikro USB kabel pro Android zařízení je součástí balení)

LED diody se rozsvítí a zařízení se začne nabíjet

Bez kabelu:

Vložte mobilní zařízení s bezdrátovou funkcí nabíjení do oblasti desky pro bezdrátové nabíjení, stiskněte vypínač, rozsvítí se indikátor napájení a indikátor bezdrátového nabíjení se rozsvítí červeně. Znamená to, že se telefon nabíjí. Pro bezpečné používání má tento produkt funkci detekce cizích těles. Pokud jsou v indukční oblasti mezi mobilním telefonem a deskou bezdrátového nabíjení kovové nečistoty, indikátor bezdrátového nabíjení bliká červeně a nenabíjí. Kovové cizí těleso musí být odstraněno, než může normálně nabíjet.

Poznámka: pokud je nabíječka je v provozu a kapacita je menší než 2%, nabíječka se automaticky vypne, aby se zabránilo nadměrnému vybití baterie

Opatření:

- Před prvním použitím nabíječky nabíjet nejprve plně přes kabel
- Používejte pouze správné příslušenství, aby nedošlo k poškození přístroje
- Je přísně zakázáno vystavovat ranám a nárazům, rozepisovat nebo se pokoušet opravit tento produkt
- Nedávejte na vlhké místo nebo do vody
- Nevystavujte nabíječku otevřenému ohni nebo extrémně vysokým teplotám (nenechávejte ve voze)
- Udržujte powerbanku mimo dosah dětí a vyhňte se nevhodnému použití dětmi
- Do vstupního a výstupního otvoru USB nekládejte žádné cizí těleso, aby nedošlo ke zkratu nebo poškození
- Aby se předešlo zkrácení životnosti, nabíjte prosím solární energetickou banku zcela alespoň jednou za čtyři měsíce