



Návod k použití FireBall

Inovativní řešení pro uhašení vznikajícího požáru

POUŽITÍ

Aktivní: vhodit hasicí kouli do ohně - v případě zpozorování požáru vhodte nebo zakutálejte kouli do ohně. Hasicí koule se v ohni aktivuje do 3 vteřin, vydá hlasitý zvukový signál pro upozornění a hasicí směs je rozprášena na požár. Není potřeba být blízko požáru. Není potřeba speciální školení ani znalosti.

Pasivní: postavit na samoaktivační držák - jedna z ohromných výhod hasicí koule je automatická aktivace. Umístěte mimo dosah dětí. Pyrotechnický hasicí prostředek kategorie P1.

RUČNÍ HAŠENÍ POŽÁRŮ



AUTOMATICKÉ HAŠENÍ POŽÁRŮ



Design by SignUS Corporation, USA