

## První spuštění

### Časové pásmo


Šipkami najedte na časové pásmo (ČR & SK = UTC+1)



Tlačítkem vyberte požadovanou položku



Tlačítkem potvrdíte a přejdete do další nabídky



### Jazyk

Šipkami najedte na požadovaný jazyk




Tlačítkem vyberte požadovanou položku



Tlačítkem potvrdíte a přejdete do další nabídky



### Kalibrace oblouku

Připravte si vlákna pro svařování a vložte do svářečky.  Tlačítkem spustíte kalibraci oblouku. (Může vyžadovat vložit vlákna vícekrát). Počkejte na dokončení.

